

Ausgabe September 1978

491 491 A



Service - Anleitung


Inhalt

Seite										
2	Technische Daten									
3/4	Schaltbild									
5	TA-Anschlußschema									
	Direkt-Antriebs-System Dual EDS 500									
8	Austausch der Motorelektronik									
6	Austausch der Motormechanik									
6 6 7 7	Einstellen der Nenndrehzahlen									
7	Umstellen auf Nenndrehzahl 78 U/min									
7	Stroboskop									
7	Tonhöhenabstimmung									
8	Tonarm und Tonarmlagerung									
8	Ausbau des Tonarmes aus dem Lagerrahmen									
8	Ausbau des Tonarmes kpl. mit Tonarmlagerung									
8	Austausch des Federhauses									
8	Einstellen der Tonarmlager									
æ æ æ æ ø ø	Antiskating-Einrichtung									
9	Tonarmlift									
	Austausch der Liftplatte									
9	Tonarmsteuerung									
10	Startvorgang									
10	Manueller Start									
10	Kurzschließer									
10	Endabstellung									
11	Stoppschaltung									
1.1	Justagepunkte: Tonarmaufsetzpunkt									
11	Abstellpunkt									
11	Tonarmabhebehöhe									
11	Tonarm setzt nicht bzw. zu schnell auf									
11	Vertikale Tonarmbewegung ist gehemmt									
12	Nenndrehzahl liegt am Rande des Regelbereichs									
12 - 15	Ersatzteile mit Explosionsdarstellungen									
16	Schmieranweisung									

Technische Daten

Wechselstrom 50 - 60 Hz Stromart bei Spielbetrieb 12 – 13,5 V ~ bei Anlauf >10,5 V ~ Spannungsversorgung Antrieb elektronisch geregeltes Direkt-Antriebssystem Dual EDS 500 Leistungsaufnahme des Motors bei Spielbetrieb < 50 mW Stromaufnahme bei Anlauf ca. 300 mA bei Spielbetrieb ca. 100 mA Anlaufzeit (bis zum Erreichen der Nenndrehzahl) ca. 2 s bei 33 1/3 U/min Plattenteller nichtmagnetisch, dynamisch ausgewuchtet, abnehmbar, 1,0 kg, 270 mm ϕ Plattenteller-Drehzahlen 33 1/3 und 45 U/min, elektronisch umschaltbar für beide Drehzahlen mit Dreh-Widerstand einstellbar, Regelbereich 10 % Tonhöhen-Abstimmung mit Leuchtstroboskop für Plattenteller-Drehzahlen 33 1/3 und 45 U/min, Drehzahlkontrolle 50 und 60 Hz im Plattentellerrand integriert Empfindlichkeit des Leuchtstroboskops 6 Striche pro Minute bei 50 Hz für 0,1 % Drehzahlabweichung 7,2 Striche pro Minute bei 60 Hz Gesamtgleichlauffehler ± 0,045 % WRMS (bewertet nach DIN 45 507) <±0,08 % Störspannungsabstand >42 dB Rumpel-Fremdspannungsabstand Rumpel-Geräuschspannungsabstand >63 dB (nach DIN 45 500) Tonarm verwindungssteifer Alu-Rohrtonarm in kardanischer Vierpunkt-Spitzenlagerung vertikal <0,08 mN (0,008 p) horizontal <0,16 mN (0,016 p) Tonarm-Lagerreibung (bezogen auf die Abtastspitze) Auflagekraft von 0 - 50 mN (0 - 5 p) stufenlos regelbar, betriebssicher ab 5 mN (0,5 p) Auflagekraft Tonabnehmerkopf abnehmbar, geeignet zur Aufnahme der Tonabnehmer mit Dual Rastbefesti-(Systemträger) gung und aller Tonabnehmersysteme mit 1/2 inch Befestigung und einem Eigengewicht von 4,5 - 10 g (inkl. Befestigungsmaterial) Gawicht


Abmessungen und erforderlicher Werkbrettausschnitt sind der Einbauanleitung zu entnehmen.




Transistoren von der Anschlußseite gesehen Transistors as seen from the connecting side Transistors vus du côté des connexions

BC 172 BC 238 C E B C BD 415

IC von der Bestückungsseite gesehen as seen from the top side vu du côté éléments



							Ĺ_	j = Aust	uhrung G	
R	1	1	2	5	3 4			6	8 7	9 10
C	2	3	4		5	6	7	* ****	8	






Fig. 3





Fig. 4

Fig. 5



Anmerkung: Die angeführten Positions-Nummern beziehen sich auf die nachstehenden Ersatzteilelisten und Explosionszeichnungen.

Stromversorgungsplatte / Power supply plate / Plaque d'alimentation en courant

Direkt-Antriebs-System Dual EDS 500

Für die Reparatur des Dual EDS 500 sind Spezial-Werkzeuge und Meßmittel notwendig. Eingriffe in Motor oder Motorelektronik sollen deshalb nur vom autorisierten Dual-Service vorgenommen werden.

Achtung! Eingriffe in Motormechanik dürfen nicht vorgenommen werden!

Kosten, die durch Fremdeingriff entstehen, gehen zu Lasten des Einsenders.

Austausch der Motorelektronik kpl.

- 1. Plattenteller (4) abnehmen. Gerät in Kopflage bringen.
- An der Stromversorgungsplatte (106) die Verbindungsleitungen zur Motorelektronik (113) ablöten.
 An der Motorelektronik die Verbindungsleitungen zum Motor sowie zum Generator ablöten.
- Mit einer Flachzange die Verschränkung des Haltewinkels (111) öffnen.
- 4. Motorelektronik abnehmen.
- Austausch-Motorelektronik einsetzen und Verbindungsleitungen anlöten siehe Anschlußschema Fig. 4.
- Mit der Flachzange die Lappen des Haltewinkels (111) verschränken.
- Gerät in Normallage. Stromverbindung herstellen. Gerät einschalten und Stromaufnahme prüfen.

bei Anlauf ca. 300 mA bei Spielbetrieb ca. 100 mA

Nenndrehzahl überprüfen. Erforderlichenfalls, wie nachstehend beschrieben, neu einstellen.

Austausch der Motormechanik

- 1. Plattenteller (4) abnehmen. Gerät in Kopflage bringen.
- 2. Verbindungsleitungen zum Motor und Generator ablöten.
- Mit einer Flachzange die Verschränkungen des Haltewinkels (111) öffnen. Motorelektronik abnehmen. Zylinderschraube (112) und Haltewinkel (111) entfernen.
- Gewindestifte (18) lösen und Tellerkonus (17) abnehmen.
 Die drei Zylinderschrauben (109) entfernen. Motormechanik (110) abnehmen.

Motor

- 5. Tellerkonus (17) auf Austausch-Motormechanik stecken und befestigen. Austausch-Motormechanik mit den drei Zylinderschrauben (109) befestigen, Haltewinkel (111) mit Zylinderschraube (112) befestigen. Motorelektronik (113) einsetzen und Haltelaschen schränken. Verbindungsleitungen anlöten (Fig. 4).
- 6. Gerät in Normallage bringen, Stromverbindung herstellen, Gerät einschalten und Stromaufnahme prüfen.

bei Anlauf ca. 300 mA

bei Spielbetrieb ca. 100 mA

Nenndrehzahlen überprüfen. Erforderlichenfalls, wie nachstehend beschrieben, neu einstellen.

Einstellen der Nenndrehzahlen

Mit dem Regulierknopf (5) den Steller (R 9007) in Mittenstellung bringen. Mit den auf der Motorelektronik (113) befindlichen Stellern (R 8) sowie (R 9) Nenndrehzahlen einstellen. Mit dem Steller (R 8) wird die Nenndrehzahl 33 1/3 U/min, mit dem Steller (R 9) die Nenndrehzahl 45 U/min, eingestellt. Kontrolle mit Stroboskopscheibe vornehmen.

Umstellung auf Nenndrehzahl 78 U/min.


Der Dual 491 kann anstatt auf die Nenndrehzahl 45 U/min auf 78 U/min eingestellt werden.

Hierzu mit dem Regulierknopf (5) den Steller (R 9007) in Mittenstellung bringen. Mit dem auf der Motorelektronik (113) befindlichen Steller (R 9) die Nenndrehzahl 78 U/min einstellen. Kontrolle mit Stroboskopscheibe vornehmen.

Tonhöhenabstimmung

Jede der Nenndrehzahlen 33 1/3 und 45 U/min (78 U/min) kann mit der Tonhöhenabstimmung im Bereich von ca. 10 % variiert werden. Durch Betätigen des Regulierknopfes (5) wird der in einem Spannungsteiler liegende Steller (R 9007) gedreht. Dadurch wird am Differenz-Verstärker das Potential der Steuerspannung bzw. die Motordrehzahl entsprechend verändert.

Fig. 7



Stroboskop


Die genaue Einstellung der Plattenteller-Drehzahlen (33 1/3 U/min und 45 U/min) kann mit der Stroboskop-Einrichtung während des Spieles kontrolliert werden.


Dreht sich der Plattenteller (4) exakt mit der jeweiligen Nenndrehzahl, bleibt die Strichmarkierung des Stroboskops scheinbar stehen. Läuft die Markierung in der Drehrichtung des Plattentellers, ist die Plattenteller-Drehzahl zu hoch. Laufen die Markierungen rückwärts, dreht sich der Plattenteller langsamer. Am Plattentellerrand sind Stroboskopmarkierungen in folgender Reihenfolge, von unten ausgehend, angebracht: 33 1/3 U/min bei 60 Hz, 33 1/3 U/min bei 50 Hz, 45 U/min bei 60 Hz, 45 U/ min bei 50 Hz.


Mit dem Regulierknoof (5) kann die Plattenteller-Drehzahl verändert werden.

Nach Entfernen der Zylinderschraube (152) sowie des Druckstückes (151) kann die Diodenplatte (149) aus der LED-Aufnahme (148) genommen werden. Die beiden Lumineszenzdioden (150) können nun ausgetauscht werden.

Fig. 6







Tonarm und Tonarmlagerung

Der leichte, verwindungssteife Alurohr-Tonarm ist doppelt kardanisch gelagert. Die Lagerung erfolgt dabei über vier gehärtete und feinpolierte Stahlspitzen, die in Präzisions-Kugellagern ruhen. Die Tonarm-Lagerreibung wird dadurch auf ein Minimum herabgesetzt.

Lagerreibung vertikal Lagerreibung horizontal (q 800,0) Nm 80,0


0,16 mN (0,016 p)

bezogen auf die Nadelspitze.

Das gewährleistet besonders günstige Abtastbedingungen. Vor der Einstellung der dem eingebauten Tonabnehmersystem entsprechenden Auflagekraft wird bei 0-Stellung der Auflagekraftskala der Tonarm ausbalandiert. Die Grobeinstellung erfolgt durch Verschieben des Gewichtes mit Dorn (41), die nachfolgende Feinbalance durch Drehen des Rändelringes am Gewicht. Das Ausgleichsgewicht ist so bemessen, daß Tonabnehmersysteme mit einem Eigengewicht (inkl. Befestigungsmaterial) von 4,5 – 10 g ausbalandiert werden können.

Die Auflagekraft wird durch Spannen der im Federhaus (60) befestigten Spiralfeder erzeugt. Das Federhaus (54) ist mit einer Skala versehen, die für den Einstellbereich von 0 – 50 mN (0 - 5 p) durch Markierungspunkte eine exakte Einstellung der Auflagekraft gestattet.

Fig. 9



Ausbau des Tonarmes aus dem Lagerrahmen

- Gerät im Reparaturbock befestigen. Gewicht (41) entfernen. Spannschraube (48) herausdrehen. Federhausskala (54) in. Nullstellung bringen.
- Gerät in Kopflage bringen. Abschirmblech (121) entfernen. Tonarmleitungen am Kurzschließer (117) ablöten.
- Gerät in Normallage. Die beiden Befestigungsschrauben (49)
 SW 5,5 und den Kabelhalter (50) entfernen. Tonarm (40) abnehmen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Ausbau des Tonarmes kpl. mit Tonarmlagerung

Es empfiehlt sich wie folgt vorzugehen:

- Gerät im Reparaturbock befestigen. Federhaus-Skala (54) in Null-Stellung bringen. Tonarm (40) verriegeln. Gewicht (41) entfernen.
- Gerät in Kopflage bringen. Abschirmblech (121) entfernen. Tonarmleitungen am Kurzschließer (117) ablöten.
- Sicherungsscheibe (130) entfernen. Haupthebel (179) und Lagerbock (178) abnehmen.
- Sechskantmuttern (163) entfernen. Tonarm (40) festhalten, Zylinderschraube (35) entfernen. Tonarm kpl. mit Tonarmlagerung abnehmen.

Beim Montieren des Tonarmes ist in umgekehrter Reihenfolge zu verfahren. Jedoch ist beim Befestigen des Rahmens (34) darauf zu achten, daß der Gewindestift (33) richtig im Kugellager sitzt.

Austausch des Ferlerhauses

Tonarm (50) aus Lagerrahmen (47) wie oben beschrieben ausbauen Kontermutter (32) und Gewindestift (33) lösen. Lagerschraube (56) herausdrehen. Lagerrahmen (47) anheben. Federhaus (54) abnahmen.

Beim Einbau darauf achten, daß die Spiralfeder in die Aussparung des Lagerrahmens (47) einrastet. Lagerschraube (56) festziehen. Tonarm (50) wieder montieren. Mit Gewindestift (33) und Kontermutter (32) das Lagerspiel wie nachstehend beschrieben einstellen.

Einstellen der Tonarmlager

Der Tonarm ist dazu exakt auszubalancieren. Beide Lager erfordern kleines, gerade noch spürbares Spiel. Das Horizontal-Tonarmlager ist richtig eingestellt, wenn bei Antiskating-Einstellung "0.5" der Tonarm ohne Hemmungen von innen nach außen gleitet. Das Vertikal-Tonarmlager ist richtig eingestellt, wenn nach Antippen der Tonarm sich frei enpendelt. Das Spiel des Horizont-Tonarmlagers wird am Gewindestift (33), des Vertikal-Tonarmlagers am Gewindestift (52) eingestellt.

Antiskating-Einrichtung

Das Einstellen der Antiskatingkraft wird durch Drehen der auf der Abdeckung (57) befindlichen Zeigerscheibe vorgenommen. Je nach Einstellung wird der Skatinghebel (167) aus dem Tonarmdrehpunkt ausgelenkt. Die Antiskatingkraft wird durch die Zugfeder (167) auf das Segment (160) und damit auf den Tonarm (50) übertragen.

Die Justage erfolgt im Werk optimal für Abtastnadeln mit einer Spitzenverrundung von 15 μ m (sphärisch) und 5/6 x 18/22 μ m (elliptisch), sowie für CD 4-Tonabnehmersysteme.

Eine eventuelle Veränderung kann nur unter Zuhilfenahme des Dual Skate-0-Meters und der Meßschallplatte erfolgen und bleibt einer autorisierten Dual-Kundendienst-Werkstätte vorbehalten.

Tonarmlift

Durch Betätigen der Griffstange (175) im Pos. "▼" bzw. "▼" wird über die Hubkurve (176) sowie die Stellschiene (140) der Tonerm von der Schallplatte abgehoben bzw. darauf abgesenkt. Der Tonarmlift ist der Aufsetzautomatik übergeordnet. Wird das Gerät bei in Pos. "▼" befindlichen Griffstange gestartet, so wird der Tonarm von der Aufsetzautomatik über die Schallplatte geführt. Erst nach Betätigen der Griffstange (175) in Pos. "▼" wird der Tonarm abgesenkt.

Die Lifthöhe läßt sich durch Drehen der Stellschraube verändern, sie soll ca. 3 - 5 mm betragen.

Austausch der Liftplatte

Zum Austausch der Liftplatte (213) empfiehlt es sich wie folgt vorzugehen:

- Gerät in Reparaturbock befestigen und Tonarm verriegeln. Gerät in Kopflage bringen.
- Sicherungsscheibe (180) entfernen. Haupthebel (238) und Lagerbock (178) abnehmen.
- Sicherungsscheibe (173) entfernen. Stellschraube (35) drehen bis Sechkantmutter (172) abgenommen werden kann. Stellschiene (140) und Führungslager (171) abheben und zum Motor (110) schwenken.
- Die beiden Zylinderschrauben (159) entfernen. Liftplatte kpl. (155) abnehmen.


Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.


Tonarmsteuerung


Die Bewegungen des Tonarmes für das automatische Auf- und Absetzen werden durch die am Kurvenrad (20) vorhandenen Steuerkurven bei einer Drehung des Kurvenrades um 360° hervorgerufen.

Als Steuerorgane für das Anheben und Absenken wirken dabei der Haupthebei (179) und der Heberbolzen, für die Horizontalbewegung des Tonarmes der Haupthebei (179) mit dem Segment (160).

Die Tonarm-Aufsetzautomatik ist für 30 cm- und 17 cm-Schallplatten ausgelegt und mit der Umschaltung der Plattenteller-Drehzahlen gekoppelt. Die Aufsetzpunkte des Tonarmes werden durch Anschlag des Federbolzens des Segments (160) an die Stellschiene (140) bestimmt. Die Begrenzung der Horizontalbewegung des Tonarmes ergibt sich dabei durch Anschlag des Segmentes an die Stellschiene (140), die nur während des Aufsetzvorganges durch den Haupthebel (238) angehoben wird und damit in den Schwenkbereich des am Segment angeordneten Federbolzen gelangt. Mit Beendigung des Aufsetzvorganges (Absenken des Tonarmes auf die Schallplatte) wird die Stellschiene (140) wieder treigegeben, die in die Normallage zurückgeht. Dadurch gelangt diese aus dem Bereich des Federbolzens, so daß für den Absnielvorgang die Horizontalbewenung des Tonarmes ungehindert möglich ist.










Fig. 14





Fig. 15



Startvorgang

Das Betätigen des Schalthebels (61) in Stellung "start" hat die Auslösung folgender Funktionen zur Folge:

- a) Der Einschalthebel (145) dreht den auf den Rillenbolzen gelagerten Umschalthebel (126) Gleichzeitig wird durch den Schaltarm (125) der Ein/Ausschalter (129) betätigt und damit der Motor (110) und Plattenteller in Drehung versetzt.
- b) Das Betätigen des Schaltnebeis (61) gibt auch den Startschieber (22) frei, der mittels der Zugfeder (23) in Richtung Kurvenrad gezogen wird. Dadurch wird der auf dem Kurvenrad (20) befindliche Abstellhebel in den Bereich des Mitnehmers am Antriebsteller-Ritzel gebracht und damit das Kurvenrad angetrieben.
- c) Der mit dem Schaltarm (125) gekoppelte Umschaltwinkel (127) wird in den Bereich des Umlenkhebels gebracht, so daß dieser bei nachfolgender Drehung des Kurvenrades in seine Startstellung gedrängt wird.

Manueller Start

Die mit dem Schaltarm (125) verbundene Klinke (132) rastet beim Einwärtsschwenken des Tonarmes von Hand an der in der Platine montierten Vierkantplatte ein und hält den Schaltarm in dieser Stellung.

Durch den Schaltarm (125) wird der Ein/Ausschalter (138) betätigt und damit der Motor (110) und Plattenteller (4) in Drehung versetzt.

Nach Erreichen der Auslaufrille der gespielten Schallplatte erfolgt die Rückführung des Tonarmes und Abschaltung des Gerätes selbsttätig. Wird dagegen der Tonarm vor Beendigung des Spieles von der Schallplatte abgehoben und von Hand zur Stütze geführt, löst der Bolzen des Segmentes (160) die Rastung der Klinke (132) so, daß der Schaltarm in seine Ausgangsstellung zurückgebracht wird. Dadurch unterbricht der Netzschalter die Stromzufuhr

Kurzschließer

Zur Vermeidung von Störgeräuschen während dem automatischen Auf- und Absetzen des Tonarmes ist das Gerät mit einem Kurzschließer ausgerüstet. Die Steuerung der Schaltfedern für beide Kanäle erfolgt durch des Kurvenrad. Im Ruhezustand des Gerätes ist der Kurzschluß der Tonabnehmerleitungen aufgehoben.

Justagepunkt

In Nullstellung des Kurvenrades soll zwischen Kontaktfedern (F) und Kurzschlußleisten (L) ein Kontaktabstand von ca. 0,5 mm vorhanden sein. Erforderlichenfalls Kurzschlußleisten biegen. Kontaktfeder mit geeignetem Pflegemittel einsprühen.

Endabstellung

Die Funktionen Endabstellung und Stoppschaltung sind durch die Stellung des Umlenkhebels (U) bedingt. Der Umlenkhebel (U) wird nach jedem Startvorgang vom Haupthebel (179) in Stoppstellung gebracht (längeres Ende des Umlenkhebels zur Kurvenradmitte).

Die Abstellschiene (126) wird proportional der Bewegung des Segments (160) beim Abspielvorgang mitgeführt.

Der Abstellvorgang nach Abspielen einer Schallplatte wird durch den Mitnehmer (M) des Plattentellers (4) und den Abstellhebel (A) auslöst.

Der Abstellhebel (A) wird im Abstellbereich (Platten ϕ 116 bis 122 mm) von der Abstellschiene (136) an den Mitnehmer herangeführt (Fig. 16 a). Der Mitnehmer (M) erfaßt den Abstellhebel (A). Das Kurvenrad (20) wird dadurch aus der 0-Stellung in Eingriff mit dem Ritzel des Plattentellers gebracht (Fig. 15 b). Der Haupthebel (179) führt den Tonarm zurück und bewirkt daß sich der Tonarm auf die Stütze absenken kann.

Stoppschaltung

Bei Betätigen des Schallhebeis in Stellung "stop" wird der Startschieber (22) frei, der mittels der Zugfeder (23) in Richtung Kurvenrad gezogen wird. Dadurch wird der Abstellhebel in den Bereich des Mitnehmers am Plattenteilerritzel (PR) gebracht und damit das Kurvenrad (20) angetrieben. Der Umlenkhebel bleibt in seiner Stoposteilung.

Justagepunkte:

Tonarmautsetzpunkt

Nach Abnehmen der Rastplatte (62) (nach vorne drücken und am hinteren Rand zuerst hochklappen) wird die Justierschraube (A) zugänglich. Wenn die Abtastnadel zu weit innen oder außen auf der Schallplatte aufsetzt, drehen Sie die Justierschraube (A) entsprechend nach rechts oder links.

Abstell punkt

Bei auf der Stütze befindlichen Tonarm kann mit dem Exzenter (B) der Abstellpunkt (Abstellbereich Platten ϕ 116 – 122 mm) verändert werden. Der Exzenter ist durch die in der hinteren Abdeckung (62) befindliche Bohrung erreichbar. Schaltet das Gerät zu früh oder nicht ab, so ist der Exzenter (B) entsprechend nach rechts oder links zu drehen.

Tonarmabhebehöhe

Mit der Stellhülse (157) kann die Tonarmabhebehöhe (bei Automatikbetrieb) justiert werden. Netzstecker ziehen. Tonarm entriegeln. Kurvenrad (20) aus der Nullstellung drehen bis Tonarm seinen höchsten Punkt erreicht.

Dabei soll der Tonarm ca. 1 mm über dem Tonarmstützenanschlag stehen (Fig. 18). Erforderlichenfalls Stellhülse (157) nach links bzw. rechts drehen.

Fig. 16




Fig. 17





Fig. 18



Defekt

Nenndrehzahl liegt am Rande des Regelbereiches der Tonhöhenabstimmung

Tonarm setzt nach Betätigen der Griffstange (175) nicht bzw., zu schnell auf die Schallplatte auf.

Vertikale Tonarmbewegung ist gehemmt

Ursache

Nenndrehzahl dejustiert

Dämpfung durch Verunreinigung des Siliconöles im Liftrohr ist zu groß bzw. zu gering.

al Heberboizen klemmt im Führungsrohr

Beseitigung

Nenndrehzahlen wie auf Seite 7 beschrieben, neu einstellen.

Liftplatte (155) ausbauen, Steuerpimpel (156) abnehmen. Sicherungsscheibe (158) entfernen, Stellhülse (157) abschrauben. Sicherungsscheibe (158) entfernen. Heberbolzen und Druckfeder herausnehmen. Liftrohr und Heberbolzen reinigen. Heberbolzen gleichmäßig mit "Wacker Siliconöl AK 300 000" bestreichen. Teile wieder zusammenbauen.

siehe oben, jedoch erforderlichenfalls Liftplatte (155) austauschen.

Fig. 19 Explosionszeichnung 1





Fig. 20 Explosionszeichnung 2




Schmieranweisung

Das Garás wird im Wark an allen Lagor- und Gleitstellen ausreichand geschmiers. Ein Ergänzen der Öle und fette ist bei normalem Gebrauch des Plaiterspielers erst. nach atwa 2 Jahren erforderlich, da die wichtigsten Lagerstellen mit Olspeicherbuchsen ausgerüstet sind. Die Motorloger sind als Longlife-Ölspeicherbuchsen ausgelegt und sind daher nicht zu schmieren. Lagerstellen und Gleitflächen solien eher sporsam als reichlich mit Schmierstoffen versehen werden, Bel der Verwendung unterschiedlicher Schmierstoffe treten häufig chemische Zersetzungs-Vorgänge eln. Um Schmierpannen zu vermaiden, empfehlen wir Ihnen die

Verwendung der angegebenen Ori-

ginal-Schmierstoffe.






Wacker Siliconöl AK 300 000



BP Super Viscostetik 10 W/40



Shell Alvania Nr. 2



05.	ArtNr.	Stck	Bezeichnung		Po	5.	ArtNr.	Stek		Bezeichnung
124	242 768	1	Ansatzbuchsa							
125	246 545	1	Schaltarm		1				Cornennancein	
128	239 932		Umschaltheoel						Stromversorgun	
127	246 554		Umschaltwinkel		0.80		222 760	2	Keramik 22	nF/ 50 V/+20 - 80 %
128	210 147	2	Sicherungsscheibe	4	C 20		235 619	3		8 μF/100 V/5 % Ausf. (
129	244 889		Mikroschalter			302	222 760	2	Keramik 22	nF/ 50 V/+20 - 80 %
130	210 485	2	Zylinderschraube	M 3 x 7		003	217 847	1	Elyt 1000	μF/ 25 V
131	223 777	1	Steuerpimpel			003	235 619	3	Folie 0,6	88 µF/100 V/5 % Aust. 4 5 µF/100 V/5 %
132	239 913	1	Klinke kpl.			004	238 253	3	Folia 0.1	88 μF/100 V/5 % Ausf.
133	239 915	1	Vierkentplatte			004	235 619 222 213	1		μF/ 50 V
134	210 472		Zylladerschraube	- 4		005	217 847	1	Elyt 1 Elyt 1000	µF/ 25 V Ausf.
135	210 144	1	Sicherungsscheibe	1.9		005	238 253	1		15 µF/100 V/6 % Ausf.
136	246 512		Abstellschiene	430	-	007	222 213	i	Elvt 1	μF/ 50 V Ausf.
137	209 357	1	Kugel	ф3,2					may .	
138	232 104	1 3 5	Kugelbett	M3x3		100	227 334	.4		1 N 400
139	210 469		Zylinderschraube	Maxa		002	227 334	4		1 N 400
140	239 936		Stellschiene	1		003	227 334	4		1 N 400
141	243 706 210 145		Kugelfeder Sicherungsscheibe	2,3		004		4		1 N 400 ZPD 7
143	239 919	l i	Einstellhebel	2,0	D9	005	227 360	1		
144	232 621	1	Sigherungsscheitze	а	189	001	240 583	1		1,8 kΩ/0,25 W/ 5
145	232 621	14	Einschalthebel kpl.	0	H 9	002	240 583	12		4.7 kΩ /0,25 W/ 5
146	210 642		Scheibe	4.2/10/1.5		003	240 617			47 kΩ/0.25 W/ 5
147	210 361		Sechskantmutter	M3	H9	004	240 592	2		4,7 kΩ/0,25 W/ 5
148	246 541	1	LED-Aufrahme	141.0	R9	005	216 354	1		56 k\$2/0,25 W/10
149	248 235		Diodenplatta kgi.		A 9	006	220 548	1		1 kΩ/0,25 W/ 5
150	245 236		Lumineszenzdlode	LD 57 CA	R9	007	235 539	1	Steller	5 kΩ/lin.
151	248 544	_	Druckstück	ED 31 OF	7.0	001	235 921	1		BC 239 (
152	210 487		Zylinderschraube	M3×10		002	231 066			BC 338-
155	242 826		Liftplatte kpl.		1,0	002	251 000	Ι.		5 5 5
158	216 844		Steueroimpel		1					
157	218 318		Stellhülse		1				Motorelaktroni	ik.
158	210 143		Sicherungsscheibe	1,5	l c	1	220 766	4	Elyt	47 µF/ 25 V
159	210 472		Zylinderschrauba	M3x4	C	2	224 597	1	Elyt	220 MF/ 6 V
160	248 230		Segment	111, 4-11	-0.	3	216 410	3	Elyt	470 MF/ 35 V
161	218 591		Zugfeder		C	4	216 410	3	Elyt	470 nF/ 36 V/10
162	201 184		Einstellscheibe	,	C	5	227 963	1	Keramik	10 nF/ 30 V/20
163	210 382		Sechskantmutter	M3	C	6	227 390		Keramik	1 nF/ 63 V/20
164	242 815		Gedenlager		C	7	227 390		Keramik	1 nF/ 63 V/20
165	203 475		Senkschraube	M3×B	C	В	202 499		Folie	0,22 µF/100 V/ 5
166	242 298		Sicherungsscheibe gewölbt		C	9	222 760		Keramik	20 nF/ 50 V
167	239 917		Skatinghebal		C	10	216:410	3	Elyt	470 nF/ 35 V/10
168	210 146		Sicherungsschalbe	3,2	C	11	235 573	1	Elyt	10 µF/ 16 V
169	239 810	1	Sicherungsfeder		00	12	242 314	1	Elyt	0.88 µF/ 35 V
170	235 150	1	Druckfeder		C	13	220 768	4	Elyt	47 µF/ 25 V
171	239 934	1	Führungslager		C	14	226 469	1	Folia	0,1 µF/100 V/ 5
172	210 366	1	Sechskansmutter	M 4	P	T	227 360	1		ZPD 7
173	210 145		Sicherungsscheibe	2,3	0	2	223 908		1	1 N 41
174	237 543		Gummitülle			2	220 000	1		
175	239 772		Griffstange kpl.		_	4	001 000	10		1 MΩ /0,25 W/5
176	239 909		Hubkurve		R	1	224 603			10 kΩ/0,25 W/5
177	210 353		Sechskantmutter	M 2	H	2	211 202			68 kΩ /0,25 W/5
178	242 789		Lagerback		E	3				22 k\O/0,25 W/5
179	248 234		Haupthebel kpl.	,	R	4				1 MΩ /0,25 W/5
180	210 147	2	Sicharungsschaibe	4	I R	5				82 x,\$1/0,25 W/5
	214 120	1	TA-Befestigungsmaterial		R	B 7				47 kΩ
					R	8	242 307 243 618			10 kΩ/lin.
	247 147	1	Bedlenungsanleitung 491		B	9				22 kΩ/lin.
	247 376	1	Verpackungskarton	i	H	10				24 KIZ
					Я	11			}	110 kΩ/0,125 W/5
			1	i	A	12			1	270 kΩ/0,25 W/5
		1	Spez. Ersetztelle für 491 A	1	R	13				15 kΩ/0,25 W/5
3	248 245	1	Plettentellerbelag kpl.	Ausf. G	R	14				220 kΩ/0,25 W/5
÷.	248 247		Plattentellerbelag kol.	Ausf. S	R	15			1	10 kΩ/0,25 W/5
4	248 246		Plettenteller kpi.	Ausf. G	R	16			1	560 Ω/0,3 W/6
-	248 248		Plattenteller &pt.	Auef. S	B	17				47 kΩ/0,25 W/5
30	246 057		Tonarmkoof kpl.	4	B	18				2 Ω/25 W/5
37	246 058		Stütze kpl.							
40	246 088		Tonarm kpl.		T	1				9C 172
57	246 UB6		Abdeckung hinten kpl.		T	2				BC 172
62	248 232		Hastplatte kpl.		T	3				BC 238
63			Abdeckung vorne kpl.		T	4	242 306	1		NSD 102 (80 4)
136			Abstellschiene		Jo	1	242 303	1	1	NS 40
100	247 321		Bedienungsanleitung 491 A		JC					NS 5

Ersatzteile

Pos.	ArtNr.	Stek	Seteichnung		Paş,	ArtNr.	Stek	Bezeichnung	
1	220 213	1	Zentrierstück		48	241 447	1	Spannscarquibe	
2	214 054	1	Scheibe		49	244 103	2	Sechskantblechschraube	29×3.5
3	248 241	1	Plactentotlarbelag		50	241 893	1	Kabelhalter	
4	248 238		Plattentellar kpi.		51	234 635	2 3	Kontarmetter	
5	246 539	1	Requirerknopf		52	234 634	2	Gewingestift	
23	238 925	2	Drehzshihabal	i	53	244 520	1	Lager	
7	241 653	1	Orshyahlabdeckung		54	241 565	٦	Federhaus kpl.	
a	200 444	6	Faderscheibe		55	237 563	7	Schelte	
9	232 972	3	Federaulhängung kps.		56	237 564	1	Lagerschraube	
10	230 529		Cewindestück	1	57	242 507	1	Abapokung hinten kal.	
11	230 521	3	Druck feder	4	59	239 193	3	Linsersenk schraube	M3 ×
12	200 723	3	Gummldämpfer	1	59	200 444		Federscheibe	
13	208 722	3	Tool		60	226 357		Zugfeder	
	200 122	-	, op.		61	239 938		Schalthebet	
17	246 655	1	Tellerkonus kol.	1	62	248 233		Pastplatte kpl.	
16	242 191	2	Gewindestift	M3x3	63	243 812		Abdeckung vorne	
19	210 147		Sicherungsscheibe	4	64	200 444		Federscheibe	
20	246 035		Kurventad	7			-		
21	310 145		Sicherungsscheibe	2.3					
22	246 510		Startwinkel	6,0	101	238 826	1	Umschaltteil	
23	233 710		Zupfeder		102	210 149		Sicherungsscheibe	Б
24	248 237	1	Einbauplatte kpi.		103	210 144		Sicherungsscheibe	1
25	239 414	2	Transportsionerung kpl.		104	238 828		Bügellister	
23	238411	2	1 ransportsionerung kpi.	,	105	246 538		Schalthebel	
-	T41 FFF			1	106	248 242		Stromversorgungsplatte	AUSF.
29	241 555		Tonarmkopf kpl.		100	248 243		Stromversorgungsplatte	PAGST.
30	237 223		Kontaktplatte kpl.		*07	210 586		Scheibe	3
31	236 242		Halterung	TK 24	107			Sechskantmutter	M
32	243 635		Kontermutter		10B	210 362			F22
33	230 063		Gewindestift		109	246 593		Mikroschalter Zvilnderschraubs	M 4 x
34	242 622		Rehmen kpl.		109	210 511			[VI 4 X
35	210 546		Zylinderschrauba	M4x8	110	244 476		Motormechanik	
35	239 809	4	Stellschraube	1	111	242 233		Haltowinker	Ns 4 x
37	241 559	1	Stützé kpl.		112	210 511		Zylinderschraube	IVS 44 X
38	210 387	1	Sachskantmutter	M 3	113	248 262	1	Motorelek tronik	
40	241 560	1	Tonarm kpl.		116	239 925		Schaltstenge	
41	246 /114	7	Gewicht kpl.		117			Kurzschließer kpl.	
42	239 277	3	Dorn		118	242 790		Kontaktarm	
43	237 744	1	Bügel		119			Masseblech	
44	238 623	1.	Zeiger		120	210 488		Zylinderschraube	M 3 x
45	211 673	1	Scheibs	1.7/3.5/0.3	121	242 791		Abschirmblech	
46	237 672	1 1	Halbrundkerbragel	1,4 × 8	122	210 472		Zytinderschraubs	м3х
47	242 605		Lagerrahmen kpl.	.,	123	210 361	1	Sechskantmulter	M3